


乾衣機
(家用)

型號

NH-S7NC1



目錄

安全注意事項	2
部件名稱	5
不能烘乾的東西	5
乾衣	6
保養	6
疑難排解	8
安裝	8



請務必閱讀這些說明。

感謝您購買本產品。

- 為達到最佳的效能和安全性，使用前請詳細閱讀相關指示。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考之用。


規格

額定電壓 (V)	220
額定頻率 (Hz)	50
額定功率 (W)	1440
產品尺寸 (闊 x 深 x 高) (mm)	600 x 545 x 680
產品重量 (kg)	25
乾衣物最大重量 (kg)	7.0

警告

可能導致嚴重受傷或死亡

兒童不得單獨使用。




- 肢體、感覺或精神殘障的人士，以及缺乏經驗與相關知識的人士（包括小孩），必須在負責其安全的人士監管指導下，方可使用本機。
- 請善盡監管之責，避免兒童本機作嬉戲之用。
- 請勿在設備附近放置凳子等。
- 請勿懸掛在設備上。

可能導致火災、觸電或故障


請勿以濕手觸摸。





請勿握住或拉扯電線。



完全插入。



請勿使用。




請勿捆綁、扭曲或彎曲。




- 如果電線損壞，必須由製造商或其服務代理商，或其他合資格人士更換，以免發生危險。

請勿用搭配架或設備夾住電源線。

牢固地插入接地插腳。
請電氣技術人員提供新插座。




如果電線出現故障或損壞，
請停止使用並諮詢電工技師。




使用適合本機的插座。

例)



- 插頭形狀、插座形狀和額定值要求視乎地區而異。


積塵可能導致起火。




定期擦拭電源插頭。



遠離易燃物品。



請勿自行拆卸、修理或改裝。




請勿烘乾沾有易燃物的物品。




- 沾有食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除汙劑、松節油、蠟、除蠟劑和化妝品等物質的物品，即使經過清洗也不能放在本機中乾燥。

清空所有口袋。




- 確保無任何物品遺忘在任何口袋中。特別要注意打火機和火柴，其可能會導致起火。

請勿烘乾橡膠等製成的物品。



- 諸如泡沫橡膠（乳膠泡沫）、浴帽、防水紡織品、密封面料、橡膠背襯物品以及裝有泡沫橡膠墊的衣服或枕頭等物品不應放在本機中乾燥。此類材質可能被破壞，進而損壞本機。
- 請勿在本機中乾燥未清洗之物品。
- 請勿放入滴水的濕衣服。

不得將棉絨堆積在本機周圍。



棉絨過濾器必須經常清潔。



請遵循以下事項。


- 切勿在乾燥週期結束前停止本機，除非迅速將所有物品取出並攤開以便散熱。
- 如果已使用工業化學品進行清潔，則不得使用本機。
- 不得通過定時器等外部開關設備為本機供電，或將本機連接至由基礎設施定期開關的電路。

安全注意事項（續）


⚠ 注意

可能導致故障或受傷

遠離熱源和陽光直射。




請勿堵塞。



小心勿夾到手指。




請勿在本機上攀爬。




在其很熱時請勿觸摸。

運行期間及剛剛完成時



在滾筒停止旋轉之前，請勿觸摸衣物。

正確安裝本機。



不得將本機安裝於可鎖定的門、推拉門或與本機相對的鉸鍊門後，此種方式會使本機門無法完全打開。

僅適用於可機乾衣的物品。




遵照說明操作。




柔順劑或類似產品應遵照柔順劑說明之規定使用。

將設備安裝在搭配架上時將其固定。
(第8頁)

部件名稱



配件




不能烘乾的東西




註

· 可能導致衣物變形、損壞及本機損壞或發生故障。

乾衣



檢查通風。



1

• 取下異物。

• 纖細衣物請使用洗衣網。

• 關閉緊固件、掛鉤和金屬鈕扣等。
→ 將物品內外翻轉。

• 將所有繩子綁好。
• 為防止靜電，洗衣時請使用織物柔軟劑。


• 展開。

2 “強”或“弱”

強 High 普通衣物

弱 Low 精緻衣物

4 開始



3 乾衣時間

(僅供參考)

乾衣容量 (大約)	乾衣時間 (大約)	
	強	弱
7.0 kg	200分鐘	—
4.5 kg	145分鐘	—
2.0 kg	80分鐘	130分鐘
1.0 kg	50分鐘	75分鐘


• 包括 20 分鐘的冷卻時間。

保養

設備


如有髒污

柔軟的濕布



適用於極髒

溫和的廚房清潔劑




註



• 請勿使用含砂礫的清潔劑或稀釋劑，或含酒精或石蠟油之產品。

棉絨過濾器、排氣過濾器



進氣罩


每月一次



吸塵器

5 完成

“0/關”




室溫

利用滾筒旋轉產生的空氣清新衣物。
(不加熱)

冷卻

時間選擇(分)
Timer (min)



熱風

註

- 您可以在乾燥過程中更改時間。
- 在乾燥過程中停止
 -
- 重啟
 -
- 設為 200分鐘（熱風）或 80分鐘（室溫），
 -
 -
 - 向後移動一點。
- 乾燥結果會受到許多因素的影響，例如材質、體積、乾燥機的填充程度等。

■ 大約的衣物量

800 g	· 工作服（混紡布料）	
500 g	· 睡衣（100 %棉）	
400 g	· 裙子（合成纖維）	
300 g	· 浴巾（100 %棉） · 毛衣（混紡布料）	

200 g	· 正裝襯衫（混紡布料） · 襯衫（混紡布料）	
130 g	· 長袖內衣（100 %棉）	
50 g	· 襪子（混紡布料） · 三角褲（100 %棉）	

（每件物品的重量指南）

· 重量因材質等而異。


每次使用後

不進行維護會降低乾燥性能。

排氣過濾器

棉絨過濾器

排氣口護罩




· 請勿用力擦拭。
(可能會損壞過濾器)
軟刷

■ 如何去除

排氣口護罩

轉動時拉動


- 安裝
- 轉動時將其推入乾衣機。











棉絨過濾器

轉動時拉動

- 安裝
- 將其推入底座。




疑難排解

<ul style="list-style-type: none"> ● 乾衣機不啟動 ● 滾筒不轉動 	<p><input type="checkbox"/> 檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 斷電 ● “0/關” <p><input type="checkbox"/> 嘗試</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 關上機門。 ● 完全插入 ● 設定乾衣時間。 
<p>熱風不吹出</p> 	<p><input type="checkbox"/> 可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設為“冷卻”或“室溫”？ <p><input type="checkbox"/> 嘗試</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設為“熱風”。 
<ul style="list-style-type: none"> ● 乾衣不充分 ● 乾衣程度不均 	<p><input type="checkbox"/> 可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾衣期間 ● 設為“室溫”？ <p><input type="checkbox"/> 嘗試</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 清潔過濾器。(第6頁) ● 減少衣物量。 ● 在洗衣機中甩乾。 
<p>若問題仍未解決， 或發生上述以外的 異常情況，</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 解開衣服。 ● 檢查位置。 <p>見以下。</p> 

安裝

■ 檢查位置


請注意換氣！
隨着運轉時間的拖長，
室溫和濕度將上昇。
請打開在靠近本機的窗戶，
或是開動換氣扇。
在窄小的地方使用本機時，
特別需要注意。




請聯絡服務人員安裝。

- 請勿自行安裝本機。
- 遵循此安裝方法。否則的話，若出現任何事故或損壞，Panasonic 不承擔責任。

■ 內嵌安裝



■ 未安裝在搭配架上時



■ 安裝在搭配架上時

搭配架 (N-U168U) 為另售。
· 請參閱搭配架的安裝說明。

