


Panasonic



Operating Instructions

사용 설명서

使用説明書

คำแนะนำการใช้งาน

(Household) Hair Dryer

(가정용) 모발건조기

(家用) 吹風機

เครื่องเป่าผม (สำหรับใช้ในบ้าน)

Model No.

모델명

型號

หมายเลขรุ่น

EH-NE15/EH-ND25

English 2, 3 中文 2, 7

한글 2, 5 ไทย 2, 9

Before operating this hair dryer, please read these instructions completely and save this manual for future use.

이 헤어 드라이어를 사용하기 전에 반드시 사용방법을 완전히 이해하시기 바라며, 언제나 사용할 수 있도록 잘 보관하시기 바랍니다.

在使用此吹風機前，請仔細閱讀此使用說明書，並保留此書以供日後參考。

ก่อนการใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ในภายหลัง

CAUTION!

Failure to follow these safeguards could result in injury to fingers.

Ⓐ When extending the handle

DO NOT TOUCH the shaded area in the diagram below when holding the handle or using the hair dryer.

Ⓑ When folding the handle

DO NOT TOUCH the shaded area in the diagram below when folding the handle.

주의!

이러한 안전 지침을 지키지 않으면 손가락을 다칠 수 있습니다.

Ⓐ 손잡이를 펼쳤을 때

손잡이를 잡고 있거나 헤어 드라이어를 사용 중일 때 아래 그림의 그늘진 부분에 접촉하지 마십시오.

Ⓑ 손잡이를 접었을 때

손잡이를 접었을 때 아래 그림의 그늘진 부분에 접촉하지 마십시오.

注意!

不遵守以下安全措施會導致手指受傷。

Ⓐ 拉長手柄

當手握手柄或使用吹風機時『禁止接觸』下圖所示的陰影部分。

Ⓑ 摺合手柄

當摺合手柄時『禁止接觸』下圖所示的陰影部分。

ข้อควรระวัง!


การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยนี้อาจมีผลทำให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ

Ⓐ เมื่อดึงค้ำจับให้ยาวขึ้น

อย่าสัมผัสบริเวณที่แรเงาในรูปด้านล่าง ขณะถือค้ำจับหรือใช้เครื่องเป่าผม

Ⓑ เมื่อพับค้ำจับกลับเข้าที่

อย่าสัมผัสบริเวณที่แรเงาในรูปด้านล่าง เมื่อจะพับค้ำจับกลับ



CAUTION

1. Do not put your hands on the air outlets or use them if they are damaged.
2. Only use the hair dryer for the intended purposes. Do not use it for children.
3. Do not use the hair dryer if it is damaged.
4. Do not touch the attachments as they become hot during and after use.
5. Make sure hair does not get sucked into the air inlets.
6. Do not use thinner, benzene or any other solvent to clean the hair dryer.
7. This hair dryer is equipped with an automatic overheating protective device. If the hair dryer overheats, it will switch to cool air mode. Switch off the hair dryer and unplug it from the power socket. Allow it to cool down for a few minutes before using it again. Check that no fluff, hair etc. is in the air inlets and outlets before switching it on again.
8. You may notice a characteristic odor when using this hair dryer. This is caused by the ozone it generates and is not harmful to the human body. **EH-NE15**

Safety Instructions

Please read the safety instructions before using this hair dryer. The safety instructions explained here help you to use this hair dryer safely and correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others.

WARNING: Not following the instructions below may cause fire, burns, explosion, short circuiting or electric shock.

●Electrical Conditions



WARNING: This symbol with prohibition sign in red on the appliance means “Do not use this appliance near water”. Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.


1. Always switch off the hair dryer (“0” position) after use and before unplugging it from the power socket. Unplug it from the power socket when not in use. Always grasp the plug while unplugging. Failure to do so may lead to fire and/or an accident.
2. Before connecting the hair dryer, check that the voltage of the hair dryer corresponds to the local voltage.
3. Do not cut, damage, or modify the cord. Do not pull, twist, or bend the cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow it to get pinched in between objects. Do not wrap the cord around the hair dryer as it may cause fire and/or electric shock. If the cord is damaged or becomes hot, stop using it immediately.
4. The installation of a device with a rated breaking current offers you additional safety by ensuring that 30 mA is not exceeded in the house installation. Seek advice from qualified electrician for any inquiries.
5. When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hair dryer is switched off.

●Using The Hair dryer

1. Stop using it immediately if the hair dryer does not produce air constantly and the cord or plug is damaged or becomes hot; or the plug fits loosely in the outlet.
2. Never insert foreign objects into or otherwise block either the air inlet or outlet.
3. Do not use the hair dryer near inflammable materials such as benzene, paint thinner, sprays, etc.
4. Do not use the hair dryer while your hands are wet.
5. Do not use or place the hair dryer in a bathroom or area with high humidity. Do not submerge the hair dryer in water.
6. Keep the hair dryer out of the reach of children.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Parts Identification

- Ⓐ Air outlet
- Ⓑ Nozzle
- Ⓒ Negative ion outlet **EH-NE15**
- Ⓓ Air inlet
- Ⓔ Power Switch/Speed Selector
- Ⓕ Handle
- Ⓖ Ring for hanging
- Ⓗ Cord



How to use the hair dryer

- Ⓐ Power Switch
- 3: Turbo (Strong hot airflow)
- 2: Set (Gentle airflow)
- 1: Cool (Cool airflow)
- 0: Off

●Notes **EH-NE15**

1. Negative ions will be generated when the power switch is switched from 0 to mode 1, 2 or 3.
2. Negative ions are invisible to the naked eye.

●Panasonic Ionic Technology **EH-NE15**

The Panasonic Hair Dryer uses negative ions to reduce the heat damage when drying hair. Negative ions reduce the build-up of static electricity and help to keep your hair in excellent condition by allowing moisture to penetrate deep into hair and then locking it in.

Notes - The effects of ions might not be felt by the following people. People with crimped hair, strong curly hair, very smooth hair, short

hair, or who have had a hair straightening perm in the last three or four months.

Repair and Maintenance of the Hair dryer

1. Do not attempt to repair, disassemble, or modify the hair dryer by yourself.
2. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. When the hair dryer is blowing hot air, occasionally air may turn cool or sparks may be seen. In such cases, dust may have accumulated at the air inlet and/or the air outlet. Also, the air inlet may be blocked by your hair, hands, etc. (This phenomenon is the result of the hair dryer's thermal switch. The sparks do not pose a danger in and/or themselves.) Slide the main switch to the "0" position and remove any dust that has accumulated.
4. If sparks occur inside the negative ion outlets, the electrodes have become dirty resulting in abnormal discharge. If this happens, clean the inside of the negative ion outlets. **EH-NE15**

●Cleaning method

Clean only after turning off the power and removing the power cord from the power outlet.

Use a cotton swab to lightly rub (about 5 times) the center of the part that is inside of the negative ion outlets.

We recommend the thin cotton swabs made for use with babies. Although regular cotton swabs will work, they may be hard to insert into the outlets.

Specifications

Model No.	EH-ND25/EH-NE15		
Voltage	220 V 50-60Hz	230 V 50-60Hz	240 V 50-60Hz
Power consumption	1300 W	1400 W	1500 W
Dimensions	79 (W) × 189 (D) × 208 (H) mm (With Nozzle)		
Accessory	Nozzle		

주의

1. 공기 배출구에 손을 대지 마시고, 헤어 드라이어가 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.
2. 원래 용도로만 헤어 드라이어를 사용하십시오. 어린이에게는 사용하지 마십시오.
3. 손상된 헤어 드라이어는 사용하지 마십시오.
4. 사용 중일 때와 사용 후에는 드라이어가 뜨거우므로 장착된 부속품에 접촉하지 마십시오.
5. 머리카락이 공기 입구로 빨려 들어가지 않도록 조심하십시오.
6. 헤어 드라이어를 청소할 때 시너, 벤젠 또는 기타 용제를 사용하지 마십시오.
7. 이 헤어 드라이어에는 자동 과열 방지 장치가 들어 있습니다. 따라서 헤어 드라이어가 과열되면 찬 공기 모드로 바뀝니다. 이때 헤어 드라이어를 끄고 전원 소켓에서 플러그를 뽑아주십시오. 몇 분 정도 시간을 두어 드라이어가 충분히 식은 후에 다시 사용하십시오. 다시 전원을 연결하기 앞서 공기배출구와 배출구에 유입된 보풀이나 머리카락 등이 없는지 확인하십시오.
8. 이 헤어 드라이어를 사용할 때 독특한 냄새를 느낄 수 있을 것입니다. 이것은 헤어 드라이어가 생성해내는 오존 때문이며 인체에는 전혀 해가 없습니다. **EH-NE15**

안전 지침

이 헤어 드라이어를 사용하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 여기에 나와 있는 안전 지침은 헤어 드라이어를 안전하고 올바르게 사용하도록 도와주며 사용자 또는 주위의 다른 사람이 다치지 않도록 하는 데 유용한 지침입니다.

경고: 아래의 지침을 따르지 않을 경우 화재, 화상, 폭발, 단락 또는 감전을 유발할 수 있습니다.

●전기 조건



경고: 기기에 빨간색 금지 표시로 된 이 기호는 “주변에 물이 있는 곳에서 이 기기를 사용하지 마십시오”라는 의미입니다. 욕조, 샤워기, 세면대 또는 기타 물이 담긴 용기 근처에서 기기를 사용하지 마십시오.

드라이어를 사용하지 마십시오.


1. 헤어 드라이어를 사용한 후 그리고 전원 소켓에서 플러그를 뽑기 전에 항상 헤어 드라이어를 꺼주십시오(‘0’ 위치). 사용하지 않을 때는 전원 소켓에서 플러그를 뽑아주십시오. 플러그를 뽑을 때는 항상 단단히 잡아주십시오. 이 지침을 따르지 않으면 화재 또는 사고가 발생할 수 있습니다.
2. 헤어 드라이어를 연결하기 전에 헤어 드라이어의 전압이 해당 지역의 전압과 맞는지 확인하십시오.
3. 전원 코드를 자르거나 훼손하거나 개조하지 마십시오. 과도한 힘으로 전원 코드를 당기거나 꼬거나 구부리지 마십시오. 전원 코드위에 무거운 물체를 올려 놓거나 코드가 물체 사이에 끼이지 않도록 하십시오. 화재나 감전이 일어날 수 있으므로 헤어 드라이어에 코드를 감지 마십시오. 코드가 손상되거나 과열되면 즉시 사용을 중지하십시오.
4. 정격 차단 전류로 장치를 설치하면 30 mA를 초과하지 않도록 추가적인 안전이 보장됩니다. 궁극한 점이 있는 경우에는 자격을 갖춘 기술자에게 문의하십시오.
5. 욕실에서 헤어 드라이어를 사용하는 경우 사용 후에 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 헤어 드라이어를 꺼를 때에도 물기가 남아서 위험을 유발할 수 있습니다.

●헤어 드라이어 사용

1. 헤어 드라이어에서 알라되게 공기를 생성하지 않고 코드 또는 플러그가 손상되었거나 과열되는 경우 또는 플러그가 콘센트에 느슨하게 연결된 경우에는 즉시 헤어 드라이어 사용을 중지하십시오.
2. 외부 물체를 넣지 마십시오. 이러한 물체를 넣으면 공기 입구나 배출구가 막힙니다.
3. 벤젠, 페인트 시너, 스프레이 등의 인화성 물체 가까이에서 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
4. 젖은 손으로는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
5. 욕조나 습기가 많은 장소에서는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오. 헤어 드라이어를 물 속에 넣지 마십시오.
6. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 헤어 드라이어를 보관하십시오.
7. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋다.

부품 명칭

- Ⓐ 공기 배출구
- Ⓑ 노즐
- Ⓒ 음이온 출구 **EH-NE15**
- Ⓓ 공기 입구
- Ⓔ 전원 스위치/속도 선택
- Ⓕ 손잡이
- Ⓖ 거는 고리
- Ⓗ 코드



헤어 드라이어 사용법

- Ⓐ 전원 스위치
 3: Turbo (뜨겁고 강한 바람)
 2: Set (부드러운 바람)
 1: Cool (찬 공기)
 0: Off (꺼짐)

●참고 **EH-NE15**

1. 전원스위치를 0에서 1단, 2단, 3단으로 옮기면 음이온이 발생합니다.
2. 음이온은 육안으로는 보이지 않습니다.

●Panasonic 이온 기술 **EH-NE15**

Panasonic 헤어 드라이어는 음이온을 사용하여 머리카락을 말릴 때 열손상을 줄여줍니다. 음이온은 정전기의 축적을 줄이고 수분이 머릿결깊숙이 침투, 유지시킴으로써 머릿결 상태를 최상으로 지켜줍니다.

참고 - 다음 사용자들은 이온의 효과를 느껴지 못할 수도 있습니다. 곱슬머리, 역센 곱슬머리, 매우 가늘고 힘이 없는

머리카락, 짧은 머리카락, 최근 3-4개월 이내에 스트레이트 파마로 편 직모.

헤어 드라이어 수리 및 관리

1. 사용자가 직접 헤어 드라이어를 수리하거나 분해하거나 개조하려고 하지 마십시오.
2. 공급코드가 파손된 경우에는 위험을 방지하기 위해, 제조업자나 서비스 대리점 또는 동등한 자격을 갖고 있는 담당자가 교체해야 한다.
3. 헤어 드라이어에서 뜨거운 바람을 내뿜는 도중에 공기가 자주 차가워지거나 불꽃이 발생하는 경우 공기 입구 또는 배출구에 먼지가 쌓이거나 머리카락 또는 손에 의해 공기 입구가 막힌 것입니다. (이 현상은 헤어 드라이어의 열 스위치 때문에 발생합니다. 불꽃이 위험을 유발하지는 않습니다.) 바람세기 스위치를 '0' 위치로 밀고 쌓여 있는 모든 먼지를 제거하십시오.
4. 음이온 출구 내부에 불꽃이 발생하면 전극이 오염되어 비정상적인방전이 발생하게 됩니다. 이러한 현상이 발생하면 음이온 출구의내부를 청소하십시오. **EH-NE15**

●청소 방법

반드시 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후에 청소를 하십시오.

면봉으로 음이온 출구 내부의 가운데 부분을 가볍게 문질러 주십시오(약 5회).

얇은 유아용 면봉을 사용하는 것이 좋습니다. 일반적인 용도의 면봉도 사용할 수 있지만 음이온 출구에 집어넣기 어려울 수 있습니다.

사양

모델 번호	EH-ND25/EH-NE15		
전압	220 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	240 V 50-60 Hz
전력 소비	1300 W	1400 W	1500 W
규격	79(너비) × 189(길이) × 208(높이) mm (노즐 포함)		
부속품	노즐		

注意

1. 禁止將手放在出風口處或使用損壞的出風口。
2. 吹風機只能用於指定的用途。不要讓兒童使用吹風機。
3. 不要使用已損壞的吹風機。
4. 不要觸摸附件，因為使用時或使用後附件會發燙。
5. 注意不要讓頭髮吸入進風口。
6. 不要使用稀釋劑、汽油或任何其他溶劑來擦拭吹風機。
7. 此吹風機配有一個自動過熱保護裝置。如果吹風機過熱，吹風機將轉換到冷風模式。關閉吹風機並將插頭拔出電源插座。等吹風機冷卻數分鐘後再使用。再次通電前檢查確認吹風機的入風口和出風口的裏面沒有絨毛、頭髮等物。
8. 使用吹風機時可能會聞到一種特別的氣味。這是由它產生的臭氧引起的，對人體無害。 **EH-NE15**

安全指南

使用吹風機前請閱讀安全指南。這裏說明的安全指南將幫助你正確安全地使用吹風機，以防傷害到你自己或別人。

警告：不遵守以下指南會導致火災、燒傷、爆炸、短路或觸電。

● 電氣條件



警告：本產品上帶有紅色禁止標誌，表示「切勿在近水處使用本產品」。切勿在靠近浴缸、蓮蓬頭、水盆或其他裝水的容器附近使用本產品。

1. 使用後在將插頭拔出電源插座前務必關閉吹風機（“0”位置）。不用時將吹風機的插頭拔出電源插座。拔插頭時一定要抓住插頭，否則可能會導致火災和 / 或事故。
2. 接通吹風機前，檢查吹風機的使用電壓是否符合當地電壓。
3. 禁止剪斷、毀壞或改動電源線。不要過分用力拉、扭或弄彎電源線。不要將重物放在電源線上，或被物體夾住。不要將電源線纏繞在吹風機上，因為這會導致火災和 / 或觸電。如果電源線損壞或發熱，立即停止使用。


4. 安裝額定短路斷路電流裝置可增加安全性，保證家裝短路斷路電流不超過 30mA。如有任何疑問請諮詢專業的電氣人員。
5. 若在浴室中使用吹風機，使用完畢後請拔下電源插頭，因為即使吹風機已經關掉，它在接近水時仍然存在危險。

● 使用吹風機

1. 立即停止使用吹風機，如果吹風機不能持續吹風而且電源線和插頭已損壞或發熱；或者插座的插頭變鬆；應立即停止使用。
2. 嚴禁將異物插入或堵塞進風口或出風口。
3. 不要靠近易燃物質如汽油、油漆稀釋劑和噴霧劑等使用吹風機。
4. 濕手時不應使用吹風機。
5. 不要在浴室或濕度高的地方使用或放置吹風機。不要將吹風機浸沒水中。
6. 將吹風機放在兒童接觸不到的地方。
7. 患有體能、感官或智力減退，或缺乏經歷和知識之人士（含小孩），在無人監護或未獲告知如何使用的情況下不得使用本產品。請勿讓小孩使用本產品。

零部件標注

- A 出風口
- B 風嘴
- C 負離子出風口 **EH-NE15**
- D 進風口
- E 電源開關 / 速度選擇開關
- F 手柄
- G 掛環
- H 電源線



使用吹風機的方法

- A 電源開關
- 3: 強勁熱風
- 2: 柔風
- 1: 冷風
- 0: 關

● 注意 **EH-NE15**

1. 當開關由 0 切換至 1、2 或 3 檔時會產生負離子。
2. 肉眼看不到負離子。

● Panasonic 離子技術 **EH-NE15**

Panasonic 吹風機使用負離子減少幹發時熱量對頭髮的損害。負離子能減少靜電的積聚，通過讓水分深入頭髮並緊鎖在髮芯內，使您的頭髮保持出色的狀態。

注意 - 以下人群可能感覺不到離子的效果。這些人具有波浪形的頭髮，牢固的捲髮，特別平順的頭髮，短髮，或三四個月前曾燙直過頭髮。

吹風機的維修

1. 不要自行試圖修理、拆卸或改裝吹風機。
2. 如果本機的電源線已經損壞，務必立即停止使用，並送交生產商、服務中心或合格的修理技師處進行更換。
3. 當吹風機吹熱風時，若吹風經常變冷，並且有時能看到火花，這表示在入風口和 / 或出風口堆積了灰塵，或者您的頭髮或手正擋住入風口。(該現象是吹風機的熱控開關作用的結果。火花不會造成危險和 / 或其本身也無危險。) 將電源開關按至“0”的位置，然後清除任何堆積的灰塵。
4. 如果負離子出風口出現火花，表明電極已髒導致放電不正常。如果發生這種情況，清潔負離子出風口的內部。 **EH-NE15**

● 清潔方法

只有在關閉電源並將電源插頭撥出電源插座後才能清潔吹風機。用一根棉簽輕輕擦拭(約 5 次)負離子出風口內部的中心處。

我們推薦使用嬰兒所用的棉花棒。儘管可以用普通棉花棒，但它們可能難以插入負離子出風口。

規格

型號	EH-ND25/EH-NE15		
電壓	220 V	230 V	240 V
	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
消耗電量	1300 W	1400 W	1500 W
尺寸	79 (寬) × 189 (深) × 208 (高) mm (帶風嘴)		
附件	風嘴		

ข้อควรระวัง

1. อย่าวางมือของท่านไว้บนช่องเป่าลม หรือใช้งานเมื่อช่องเป่าลมชำรุด
2. ใช้เครื่องเป่าผมเพื่อเป่าผมให้แห้งเท่านั้น ห้ามให้เด็กใช้ตามลำพัง
3. ห้ามใช้เครื่องเป่าผม หากเครื่องชำรุด
4. ห้ามสัมผัสกับส่วนของอุปกรณ์เมื่อร้อน ทั้งขณะใช้งานและหลังใช้งาน
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผมติดอยู่ในช่องอากาศเข้า
6. ห้ามใช้ที่นเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรือสารละลายอื่นๆ ทำความสะอาดเครื่องเป่าผม
7. เครื่องเป่าผมนี้มีอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกิน เมื่อเกิดความร้อนที่สูงเกินไป เครื่องจะดับสวิตช์ไปเป็นระบบเป่าลมเย็น จากนั้นให้ปลั๊กสวิตช์ และถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ ปล่อยให้เครื่องเป่าผมเย็นลงประมาณ 2-3 นาที แล้วจึงเริ่มใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเส้นใย เศษผม หรืออื่นๆ ติดอยู่ในช่องอากาศเข้า และช่องอากาศออก
8. ท่านอาจจะไถกลิ้น ขณะกำลังใช้งานเครื่องเป่าผม ซึ่งเกิดจากไอโซนที่สร้างขึ้น และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ **EH-NE15**

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำนำเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานเครื่องเป่าผม คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้เครื่องเป่าผมได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันท่านจากการบาดเจ็บและอันตรายอื่นๆ ด้วย คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่าง อาจก่อให้เกิดบาดเจ็บจากไฟลวก หรือไฟไหม้ได้

● เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



คำเตือน: สัญลักษณ์นี้ซึ่งมีเครื่องหมายห้ามสีแดงอยู่บนอุปกรณ์ หมายถึง “ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้แหล่งน้ำ” อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฟักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะบรรจุน้ำอื่นๆ

1. ปิดสวิตช์เครื่องเป่าผม (ไปที่ตำแหน่ง “0”) ทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

ขณะถอดปลั๊ก ต้องจับที่ตัวปลั๊กเสมอ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ


- อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และ/หรืออุบัติเหตุได้
2. ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดให้ใช้กับเครื่องเป่าผมตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
 3. ห้ามตัด ตาลาย หรือดัดแปลงสายไฟ ห้ามใช้แรงเพื่อดึง บิด หรือหักงอสายไฟ ห้ามวางวัสดุที่มีน้ำหนักมากบนสายไฟ หรือปล่อยให้สายไฟถูกหนีบอยู่ระหว่างวัตถุ ห้ามพันสายไฟไว้รอบเครื่องเป่าผม เนื่องจากอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และ/หรือไฟดูดได้ หากสายไฟชำรุดหรืออ่อน ให้หยุดใช้งานทันที
 4. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยการตรวจสอบว่าการใช้กระแสไฟไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ เมื่อติดตั้งไว้ในที่พักอาศัย โปรดขอคำแนะนำจากช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง
 5. เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กหลังใช้งาน เพราะบริเวณที่ใกล้หน้าอ่างเป็นอันตราย แม้จะปิดสวิตช์เครื่องแล้ว

● การใช้เครื่องเป่าผม

1. หากเครื่องเป่าผมไม่เป่าลมอย่างต่อเนื่อง และสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หรือเริ่มร้อน หรือปลั๊กหลวม ให้หยุดใช้งานทันที
2. ห้ามสอดวัสดุอุปกรณ์ลงในช่องอากาศเข้า หรือช่องเป่าลม หรือปิดกั้นทางไหลเวียนของอากาศ
3. ห้ามใช้เครื่องเป่าผมใกล้กับวัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน ที่นเนอร์ สเปรย์ ฯลฯ
4. ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่มีเปียก
5. ห้ามใช้หรือวางเครื่องเป่าผมในห้องน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมลงในน้ำ
6. เก็บเครื่องเป่าผมให้พ้นมือเด็ก
7. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือเด็กที่มีปัญหาในการรับรู้ความรู้สึก หรือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความเข้าใจ นอกจากนี้ จะมีผู้คอยดูแลความปลอดภัยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการใช้งานอยู่ด้วย ควรดูแล และแนะนำมือให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้

รายละเอียดส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์

- Ⓐ ช่องอากาศออก
- Ⓑ หัวเป่าลม
- Ⓒ ช่องปล่อยประจุลบ **EH-NE15**
- Ⓓ ช่องอากาศเข้า
- Ⓔ สวิตช์เปิดปิด/เลือกระดับความเร็ว
- Ⓕ ต้มจับ
- Ⓖ ห่วงสำหรับแขวน
- Ⓗ สายไฟ



วิธีใช้เครื่องเป่าผม

Ⓐ สวิตช์เปิดปิด

- 3: Turbo (ลมร้อนและแรง)
- 2: Set (ลมเบา)
- 1: Cool (ลมเย็น)
- 0: Off (ปิด)

●หมายเหตุ **EH-NE15**

- 1. ระบบจะสร้างประจุลบเมื่อเลื่อนสวิตช์ ไปยังโหมด 1, 2 หรือ 3.
- 2. ประจุลบไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

●เทคโนโลยีไอออนิกของ Panasonic **EH-NE15**

เครื่องเป่าผมของ Panasonic ใช้ประจุลบเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากความร้อนจากการเป่าผม ประจุลบจะลดการสางไฟฟ้าสถิต และช่วยให้ผมของท่านมีสุขภาพดี ด้วยการปล่อยให้ความชุ่มชื้นซึมซาบเข้าสู่เส้นผม และเก็บความชุ่มชื้นนั้นไว้ภายในเส้นผม

หมายเหตุ - การทำงานของประจุอาจไม่สามารถรู้สึกได้ ในกลุ่มคนที่ มีผมหยิก

ผมหยิกเป็นคลื่นมาก ผมเรียบตรงมาก ผมสั้น หรือยึดผมในช่วงสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมา

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเป่าผม

- ห้ามซ่อมแซม ถอดแยกชิ้นส่วน หรือดัดแปลงเครื่องเป่าผมด้วยตนเอง
- หากสายไฟทำให้เกิดชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนกับผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือผู้ให้บริการลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- หากบางครั้งลมที่ปล่อยออกมาเย็น และเกิดประกายไฟในบางขณะที่ปล่อยลมร้อนออกมา แสดงว่ามีฝุ่นสะสมที่ช่องอากาศเข้า หรือช่องเป่าลม หรือช่องอากาศเข้าถูกอุดตันเนื่องจากผมหรือมือของท่านเปิดช่องอากาศเข้าอยู่ (อาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากสวิตช์ควบคุมความร้อนของเครื่องเป่าผม ประกายไฟจะไม่เป็นอันตรายต่อส่วนประกอบภายนอกและตัวอุปกรณ์) เลื่อนสวิตช์เปิดปิด ไปยังตำแหน่ง "0" และจัดฝุ่นที่สะสมออก
- หากเกิดประกายไฟข้างในช่องปล่อยประจุลบ แสดงว่าขั้วไฟฟ้าสกรก ซึ่งจะทำให้การปล่อยประจุผิดปกติ ให้ทำความสะอาดข้างในช่องปล่อยประจุลบ

EH-NE15

●วิธีทำความสะอาดเครื่องเป่าผม

ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ใช้สาลีฟ้นปลายไม้ขีดเบาๆ บริเวณตรงกลางของชิ้นส่วนที่อยู่ทางด้านในของช่องปล่อยประจุลบ (ประมาณ 5 ครั้ง)

ในการทำความสะอาด ขอแนะนำให้ใช้สาลีฟ้นปลายไม้ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับเด็กทารก ถึงแม้ท่านจะสามารถใช้สาลีฟ้นปลายไม้ขนาดปกติได้ แต่อาจทำให้สล็อตเข้าช่องเป่าลมได้ยาก

ข้อกำหนดรายละเอียด

หมายเลขรุ่น	EH-NE15/EH-ND25		
แรงดันไฟฟ้า	220 V	230 V	240 V
	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
การใช้ไฟ	1300 W	1400 W	1500 W
ขนาด	79 (กว้าง) × 189 (ลึก) × 208 (สูง) mm (รวมหัวเป่าลม)		
อุปกรณ์เสริม	หัวเป่าลม		

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2011-2019